

NINJA®

CREAMI aparat za sladoled

NC300EU

**UPUTSTVO
ZA KORIŠTENJE**



VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

⚠ UPOZORENJA

1. Pročitajte sva uputstva pre korištenja uređaja i njegovih dodataka.
2. Pažljivo pratite i poštujte sve upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne veze i pokretne dijelove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
3. Napravite inventar svih sadržaja kako biste osigurali da imate sve dijelove potrebne za pravilno i bezbjedno korištenje vašeg uređaja.
4. Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
5. Prije upotrebe operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt s hranom. Pratite uputstva za pranje navedena u Brzom vodiču.
6. Prije svake upotrebe provjerite lopaticu na oštećenja. Ako je lopatica savijena ili sumnjate na oštećenje, kontaktirajte servisnu službu radi zamjene.
7. **NE** koristite ovaj uređaj napolju. Dizajniran je samo za unutrašnju kućnu upotrebu.
8. **NE** koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, niti nakon što uređaj ne funkcionira ili je ispao ili oštećen na bilo koji način. Ovaj uređaj nema dijelove koje korisnik može sam popraviti. Ako je oštećen, kontaktirajte servisnu službu.
9. Ovaj uređaj ima važne oznake na utikaču. Kabl za napajanje nije pogodan za zamjenu. Ako je oštećen, molimo vas da kontaktirate servisnu službu.
10. Produžni kablovi **NE** bi trebali biti korišteni sa ovim uređajem.
11. Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, **NE** uranjajte uređaj i ne dozvolite da kabl za napajanje dođe u kontakt s bilo kojom tečnošću.
12. **NE** dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili radnih površina. Kabl može zapeti i povući uređaj sa radne površine.
13. **NE** dozvolite da uređaj ili kabl dođu u kontakt sa vrućim površinama, uključujući šporete i druge grijne uređaje.

14. **UVIJEK** koristite uređaj na suhoj i ravnoj površini.
15. Djeca ne bi trebala da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl van dosega dece. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili koje nemaju iskustva i znanja, ako su im date nadležnost ili uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju povezane opasnosti.
16. Djeca ne bi trebala da se igraju sa uređajem.
17. Čišćenje i održavanje korisnika ne bi trebali obavljati djeca bez nadzora.
18. **KORISTITE ISKLJUČIVO** dodatke i pribor koji su uključeni sa proizvodom ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povredu.
19. **NIKADA** ne postavljajte lopaticu na motor bez da je prvo pričvršćena na poklopac spoljne posude, a poklopac na spoljnu posudu.
20. Držite ruke, kosu i odjeću van posude prilikom punjenja i korištenja.
21. Tokom rada i rukovanja uređajem, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
22. **NE** puniti posude iznad **MAX FILL** linije, osim ako nije drugačije navedeno u Ninja® receptu.
23. **NE** koristite uređaj sa praznom posudom.
24. **NE** stavljajte u mikrotalasnu pećnicu posude ili pribor koji se pružaju sa uređajem, osim posude za sladoled. Posuda može ići u mikrotalasnu.
25. **NE** stavljajte posudu u mikrotalasnu duže od 8 minuta u jednom trenutku. Sačekajte da se ohladi prije nego što je ponovo stavite u mikrotalasnu.
26. **NIKADA** ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se koristi.
27. **NE** miješajte vruće tečnosti. To može izazvati nakupljanje pritiska i izloženost pari, što može predstavljati rizik od opekotina.

- 28. NE** obrađujte suhe sastojke bez dodavanja tečnosti u posudu. Nije namijenjen za suho miješanje.
- 29. NE** koristite za mljevenje sastojaka.
- 30. NIKADA** ne koristite uređaj bez poklopaca. **NE** pokušavajte da onеспособите mehanizam za zaključavanje. Provjerite da li su posuda i poklopac ispravno postavljeni pre korištenja.
- 31.** Prije korištenja, osigurajte da su svi pribori uklonjeni iz posuda. Neuspjeh u uklanjanju pribora može izazvati lomljenje posuda i potencijalno dovesti do ličnih povreda i oštećenja imovine.
- 32.** Držite ruke i pribor van posuda tokom miješanja kako biste smanjili rizik od teških povreda ili oštećenja uređaja. Lopatica se može koristiti **SAMO** kada procesor nije uključen.
- 33. NE** nosite uređaj za dršku spoljne posude. Držite uređaj hvatajući obje strane ispod glave.
- 34. NE** obrađujte tvrde, labave sastojke ili led. Ovaj uređaj nije namijenjen za obradu labavog smrznutog voća, čvrstih blokova leda ili kockica leda.
- 35.** NE zamrzavajte posudu pod uglom. Posude moraju biti postavljene na ravnu površinu u zamrzivaču. Posude zamrznute pod uglom **NE** bi trebale biti obrađivane.
- 36.** Da biste izbjegli potencijalne povrede, **NE** zloupotrebļavajte uređaj.

	Pročitajte i pregledajte uputstva za rad i upotrebu.
	Ovaj simbol ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignoriše.
	Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.
Prilikom korištenja električnih aparata, uvijek treba poštovati osnovne bezbjednosne mjere, uključujući sljedeće:	

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i nepredviđene upotrebe, isključite uređaj iz napajanja i odspojite ga prije nego što započnete rješavanje problema.

Uređaj se pomjera po radnoj površini tokom obrade.

- Provjerite da li su radna površina i noge uređaja čiste i suhe.

Zamrznuti slatkiš je tečan, a ne čvrst, nakon obrade.

- Ako je osnova meka nakon obrade, vratite posudu u zamrzivač na nekoliko sati ili dok ne postigne željenu gustinu.
- Za najbolje rezultate, zamrznite osnovu najmanje 24 sata i obradite odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Ako obrađena osnova još uvijek nije čvrsta, pokušajte da postavite zamrzivač na nižu temperaturu. Uređaj je dizajniran za obradu osnova između -12°C i -25°C.
- Proporcija masti ili šećera u vašem receptu može biti prevelika. Konsultujte se sa vodičem za recepte i koristite uključene recepte kao smjernicu za najbolje rezultate.

Zamrznuti slatkiš izgleda mrvljenasto ili praškasto nakon obrade.

- Kada se osnove zamrzavaju u vrlo hladnim zamrzivačima, mogu iskočiti mrvljenaste. Nakon korištenja One-Touch programa, upotrijebite RE-SPIN program da biste svoj zamrznuti slatkiš učinili glatkijim i kremastijim.
- Proporcija masti ili šećera u vašem receptu može biti preniska. Konsultujte se sa vodičem za recepte i koristite uključene recepte kao smjernicu za najbolje rezultate.

One-Touch programi se ne pale.

- Provjerite da li je uređaj uključen u funkcionalnu utičnicu prije nego što postavite spoljnu posudu. Zatim pritisnite dugme za napajanje da biste odabrali program.
- Uvjerite se da je uređaj potpuno sastavljen za korištenje. Ako je uređaj uključen, a spoljna posuda nije ispravno postavljena, lampica za instalaciju će treptati. Ako lopatica nije ispravno postavljena, lampica za instalaciju će svijetliti. Svi One-Touch programi će se upaliti kada je uređaj potpuno sastavljen i uključen.

- Uređaj ne dozvoljava pokretanje programa jedan za drugim. Između programa spustite posudu i provjerite rezultate prije nego što podignete posudu i pokrenete drugi program.

Lampica za instalaciju trepće.

- Spoljna posuda nije instalirana ili nije ispravno postavljena. Uvjerite se da je lopatica postavljena u poklopac spoljne posude i da je poklopac na spoljnoj posudi. Zatim postavite spoljnu posudu na motornu osnovu tako da je ručka centrirana ispod kontrolne table. Okrenite ručku udesno da podignete platformu i zaključate posudu na mjestu.

Instalacija svjetla je stalno uključena.

- Spoljašnja zdjela je ispravno postavljena, ali lopatica nedostaje ili je nepravilno instalirana. Spustite platformu pritiskom i držanjem dugmeta za otpuštanje zdjele s lijeve strane baze motora dok okrenete ručku spoljašnje zdjele prema centru. Provjerite da li je lopatica instalirana u poklopcu.

Lampica za instalaciju je stalno upaljena.

- Motor je preopterećen i treba ga resetovati. Isključite uređaj iz napajanja, uklonite posudu i ostavite motor na hlađenju oko 15 minuta prije nego što ga ponovo uključite.
- Uklonite poklopac spoljne posude i lopaticu. Provjerite da li sastojci zapošljavaju sklop poklopca.
- Sastojci koje pokušavate da obradite mogu biti previše gusti. Uvjerite se da koristite sastojke koji sadrže šećer ili mast. Pratite recepte iz vodiča za recepte za najbolje rezultate.
- Vaš zamrzivač može biti veoma hladan. Uređaj je dizajniran za obradu osnova između -12°C i -25°C. Promijenite podešavanje zamrzivača, premjestite posudu naprijed u zamrzivaču ili ostavite posudu napolju na radnoj površini nekoliko minuta prije obrade.
- **NE** obrađujte čvrst blok leda, kockice leda ili tvrde, labave sastojke.

Srednja dva segmenta lampice napretka trepću.

- Došlo je do greške i program nije uspješno završen. Provjerite da li je lopatica ispravno postavljena i pokušajte ponovo da pokrenete program.

Posuda je zamrznuta pod uglom u zamrzivaču.

- Za najbolje rezultate, **NE** obrađujte posudu koja je zamrznuta pod uglom ili ako je posuda bila vađena i ponovo zamrznuta nejednako.
- Uvijek izravnavajte površinu sladoleda prije ponovnog zamrzavanja. Ako je posuda nejednako zamrznuta, stavite je u frižider da se sastojci otope. Zatim umutite da se sastojci sjedine. Prilikom ponovnog zamrzavanja, uvjerite se da je posuda postavljena na ravnu površinu u zamrzivaču.

Spoljna posuda se ne otpušta sa motorne osnove nakon obrade.

- Sačekajte otprilike 2 minute, a zatim pokušajte ponovo da uklonite spoljnu posudu. Držite dugme za otpuštanje na lijevoj strani motorne osnove i okrenite ručku posude udesno da biste je uklonili. To može zahtijevati malo snage.
- Da biste spriječili da se spoljna posuda zaglavi na motornoj osnovi, uvjerite se da je šupljina na vrhu lopatice potpuno suha prije obrade. Također, kada obrađujete više osnova uzastopno, obavezno isperite i osušite lopaticu nakon svake obrade. Sa nekim receptima, voda može da se zamrzne između lopatice i motorne osnove, uzrokujući njihovo lijepljenje; sušenje lopatice između korištenja će to spriječiti.

Unutrašnjost posude je ogrebanda.

- Lagano ogrebanje posude je normalno nakon redovne upotrebe. Da biste spriječili ogrebanje posude, pripremite sastojke u zasebnoj posudi i izbjegavajte agresivnu upotrebu metalnog pribora u posudi. Čistite mekim, neabrazivnim krpama.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V-, 50-60Hz

Snaga: 800W

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Model: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Čuvajte fiskalni račun)

Prodavnica kupovine: _____



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom u EU. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki bezbjedno recikliranje.



ZABILJEŠKE

[illegible]

ZABILJEŠKE



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

